

## Рекомендации по настройке некоторых моделей ТВ-приемников

LG

47LE5500, LD420 и аналоги

Меню > Опции > Выбираем страну Финляндия (или Швейцария) > Кабель > Полный поиск.

Philips

7-ая, 9-ая серия

1. Прошивку обновите до последней версии.
2. Значок «домик», выбираем «конфигурация».
3. Выбираем меню «установка».
4. Выбираем «предпочтения», далее «студия».
5. Возвращаемся назад в меню «установка», выбираем «настройка канала»
6. Выбираем «автоматическая», «начать», «переустановка каналов».
7. Выбираем страну либо Швейцария, либо Финляндия, либо Германия. Далее выбираем «кабель», «установки».
8. Режим скорости устанавливаем «ручной», устанавливаем символьную скорость 6875, Сканирование частот - «полное сканирование», жмем «готово», «начать». Ждем 30-40 минут - аналоговые каналы найдены.
9. Выключаем телевизор с пульта. Затем включаем, далее в меню «конфигурация > установка > настройка канала > цифр.режим тестирование приема» выставить режим скорости передачи вручную (6875). Затем поиск.
10. Вводим частоту 402.00 MHz. жмем поиск. Находятся цифровые каналы, жмем «сохранить».
11. Вернуться в меню «установка», далее «предпочтения», выбрать «дом».

Samsung

LE40C550J1W и аналоги

1. Вход в меню (зеленая кнопка).
2. Выбираем меню «Канал» (пиктограмма «Спутниковая антенна»).
3. Выбираем «Автонастройка».
4. Выбираем источник сигнала - «Кабель».
5. Выбираем что искать - «Цифровые и аналоговые».
6. Жмем «Пуск».

Минут через 15 автонастройка закончена.

## Общие алгоритмы настройки цифровых каналов для различных моделей ЖК телевизоров:

### SAMSUNG

1. Нажимаем на вход в меню - (зеленая кнопка)
2. Выбираем в меню - «Канал» (пиктограмма «Спутниковая антенна»)
3. Выбираем - «Автонастройка»
4. Выбираем источник сигнала - «Кабель»
5. Выбираем - «Цифровые + аналоговые»
6. Режим поиска – «Полный»
7. Нажимаем - «Пуск»

Настройка производится примерно за 5-10 минут.

### PHILIPS

Сначала читаем на задней стенке телевизора наклейки, где отдельно для каждого тюнера (DVB-T и DVB-C) указан список стран, в которых, по мнению компании Philips, есть цифровое вещание (на момент выпуска ТВ, но если вы обновите прошивку через их официальный сайт, то в последующих прошивках этот список может измениться). Если нашей страны там нет, то придётся поставить какую-то другую из этого списка. Для телевизоров Philips шаг между частотами должен быть восемь. Режим поиска – «Полный»

1. Нажимаем на значок - «Домик»
2. Выбираем - «Конфигурация»
3. Выбираем - «Установка»
4. Выбираем - «Переустановка каналов»
5. Выбираем - «страна, которая указана на наклейке на задней панели» (обычно, Франция, Финляндия или Германия)
6. Выбираем - «Цифровой режим»
7. Выбираем - «Кабель»
8. Выбираем - «Автоматически»
9. Нажимаем - «Пуск»

Настройка производится примерно за 5-10 минут.

## Модели телевизоров Philips 2011 года

1. Нажимаем на значок - «Домик»
  2. Выбираем - «Установка»
  3. Выбираем «Поиск каналов»
  4. Выбираем - «Переустановка каналов»
  5. Выбираем - «страна, которая указана на наклейке на задней панели» (обычно, Франция, Финляндия или Германия)
  6. Выбираем цифровой режим – «Кабель (DVB-C)»
  7. В строке «Сетевая частота» вбиваем частоту
  8. В строке «Скорость передачи» вбиваем «6875»
  9. Далее выбираем строку «Сканирование частот»
- Настройка производится примерно за 5-10 минут.

## LG

1. Нажимаем кнопку - «Меню»
  2. Выбираем в меню - «Опции»
  3. Выбираем - «Автонастройка»
  4. Выбираем источник сигнала - «Кабель»
  5. Выбираем - «Цифровые + аналоговые»
  6. Режим поиска – «Полный»
  7. Нажимаем - «Пуск»
- Настройка производится примерно за 5-10 минут.

## SHARP

Если в вашей модели ТВ предусмотрен приём цифровых каналов, но отсутствует пункт «DTV MENU», то предварительно выбираем другую страну – Францию, Швейцарию, Швецию или Финляндию.

1. Нажимаем кнопку - «DTV»
2. Нажимаем - «DTV MENU»
3. Выбираем - «Инсталляция»
4. Выбираем - «Автоинсталляция»
5. Нажимаем - «ОК»

Настройка производится примерно за 5-10 минут.

## SONY модели 2010 года и далее

Так как не все модели SONY оборудованы цифровым тюнером для кабельного ТВ (DVB-C) Вам необходимо проверить модель Вашего ТВ SONY. Модели, оборудованные тюнером DVB-C имеют маркировку KDL-\*EX\* или KDL-\*NX\* - например KDL-32EX402R2 первые 3 буквы в названии модели (KDL) как раз указывают на то что ТВ «цифровой». В моделях KLV-\*BX\* и т.п. тюнеров DVB нет.

1. Нажмите кнопку «MENU» (у некоторых моделей она называется «HOME» на пульте дистанционного управления (далее - ПДУ). Эта кнопка обычно синего цвета.
2. Выбираем пункт «Установки».
3. Найдите в списке установок меню «Цифровая конфигурация», войдите в него
4. Выберите пункт «Автопоиск цифровых станций»
5. Откроется окно выбора источника - выберите тип подключения ТВ. Выберите «кабель»
6. В пункте выбора типа сканирования - выберите режим «полное сканирование»

Или выбрать пункт «Ручная»

Далее вводим частоту

Код доступа оставляем «Авто». Далее вводим символьную скорость

7. Нажмите «начать»
8. Дождитесь когда телевизор завершит поиск каналов.

Обратите внимание на нижнюю часть экранного меню Вашего телевизора. В нижней панели меню отображаются подсказки какими кнопками ПДУ выполнять те или иные действия в меню телевизора.

## Panasonic

1. Нажимаем кнопку - «Меню»
2. Выбираем пункт «Установки»
3. В появившемся окне выбираем «Меню аналог. настройки»
4. В появившемся окне выбираем пункт «Добавить ТВ сигнал»
5. В открывшейся таблице ставим галочку на строке «DVB-C» и опускаясь ниже нажимаем «Начать автонастройку»

Меню вашего телевизора может отличаться от предложенной модели. В этом случае вам требуется найти схожие по смыслу вкладки.